



Fototapeten ERFURT-JuicyWalls

auf ERFURT-Variovlies M 160,
ERFURT-Vliesfaser 715, 717, 735, 738 und
ERFURT-JuicyWalls BASIC

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

DIGITALE
FOTOTAPETEN


Produktvorteile




PVC-frei



Schwer entflammbar



Für Wand und Decke




Diffusions-offen




Stoßfest




Keine Weichzeit




Vlieskleister




Wandklebe-technik




Rissüber-brückend



Leicht entfernbar



sehr gute Lichtbestän-digkeit



Waschbe-ständig

Vorbereitung/Verarbeitung

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

Bitte verwenden Sie nur Rollen aus einer Anfertigung und überprüfen Sie die Tapete vor dem Verkleben auf etwaige Mängel! Rollen Sie die Tapete dazu vor der Verarbeitung auf einer glatten und sauberen Unterlage aus. Nehmen Sie die Prüfung dieser hochwertigen Wandbekleidung besonders sorgfältig vor, um Beanstandungen auszuschließen. Jegliche Reklamationen, sowie Rückgabe, Umtausch oder sonstige Ersatzansprüche von verarbeiteter Ware sind ausgeschlossen.



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



2a. Wir empfehlen: in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten. Kleister gleichmässig und satt mit einer langflorigen Walze bahnenweise (siehe Fingertest) aufrollen.



2b. Oder im Kleistergerät ohne Weichzeit.



3. Die Bahnen präzise Naht an Naht, passend im Rapport und im Lot ansetzen. Verschieben im Kleisterbett minimieren. Kleisteraustritt großflächig sofort mit einem weichen feuchten Schwamm behutsam wegwischen.



4. Blasen- und faltenfrei mit Gummirolle oder Tapezierbürste andrücken. **In keinem Fall einen Nahtroller verwenden!**



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezier-spachtel abschneiden.



6. In Ecken und an Kanten wird nicht überlappend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Während und nach dem Tapezieren kurz lüften, durch zu starkes Heizen und Zugluft kann es zu Nahtöffnungen kommen. Über Nacht Tür geöffnet und Fenster geschlossen lassen. **Durchzug vermeiden!**



8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete leicht entfernbar.

JUICYWALLS

PRO

www.erfurt.com