



# Papiers peints intissés ERFURT à impression numérique/ERFURT-wallpaper DV

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

DIGITALE  
FOTOTAPETEN


## Les avantages du produit




Exempt de PVC




Difficilement inflammable



Colle à intissé




Encollage mural




Laisse passer l'air



Résistant aux chocs



Excellente stabilité à la lumière



Facile à enlever



Encres au latex



Encres à solvant



Encres UV



Résistance aux UV



Écologique



Classification de résistance au feu

## Pose



**1.** Le support doit être sec, propre, solide, absorbant et lisse. Marquer la largeur du lé sur le mur et délimiter son emplacement à l'aide d'un fil à plomb.



**2a.** Pour l'encollage, utiliser de la colle à intissé dans un rapport 1:10. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe ou



**2b.** Pose par encollage mural sans détrempe



**3a.** Pour les impressions à bords découpés, l'encollage se fait bord à bord à joints vifs ou



**3b.** quand les motifs chevauchent sur deux lés, couper les bords blancs jusqu'au motif quand le papier est sec. Puis positionnez les lés sur le mur en faisant correspondre les motifs dans la zone de chevauchement. Pour obtenir une jointure plus nette, effectuer une double découpe.



**4.** Éliminer les bulles d'air à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc.



**5.** L'excédent de colle doit être éliminé immédiatement après l'encollage de chaque lé en tamponnant doucement le revêtement à l'aide d'un tissu doux, humide et propre.



**6.** Dans les angles, coupez le bord du lé à l'aide d'une spatule à maroufler et d'un cutter ou de ciseaux.



**7.** Les traces de colle légères peuvent être éliminées après le séchage du papier peint en utilisant un tissu doux légèrement humide.



**8.** En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.

JuicyWalls | OnWall

PRO

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)



## Description du produit

**Papiers peints intissés ERFURT à impression numérique/ERFURT-wallpaper DV imprimable avec des encres à base de solvants, des encres latex et des encres UV.**

### Fabricant

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

## Matières premières/fabrication

Les papiers peints ERFURT-wallpaper DV sont des revêtements muraux solides, exempts de PVC et dont la surface est recouverte d'une couche permettant les impressions à jet d'encre numériques. Ils sont fabriqués à partir de fibres de cellulose et de fibres textiles spéciales combinées avec des liants polymères.

## Données du produit

Digitalvlies DV 615, DV 617, DV 635, DV 638

- Dimensions des rouleaux : 40,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Grammage : env. 220 g/m<sup>2</sup>

Digitalvlies DV 662/00

- Dimensions des rouleaux : 40,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Grammage : env. 220 g/m<sup>2</sup>

Digitalvlies DV 662/01

- Dimensions des rouleaux : 50,00 m de longueur x 1,50 m de largeur
- Grammage : env. 220 g/m<sup>2</sup>

## Propriétés du produit

- Surface lisse ou structurée gaufrée à chaud
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de 0,05 m.
- En combinaison avec des supports minéraux selon EN 13501-1 C-s1,d0 (difficilement inflammable)
- Ne contient ni PVC, ni plastifiants, ni solvants
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable et pontant les fissures (classe A)
- Recouvre parfaitement le support grâce à sa pigmentation
- S'enlève facilement après humidification à l'eau

## Propriétés d'impression

- Consommation d'encre réduite jusqu'à 30%
- Imprimable avec des encres à base de solvants, des encres latex et des encres UV.
- Pour impression numérique écologique

## Application/pose

ERFURT-wallpaper DV peut être utilisé sur tous les supports convenant à la pose de papiers peints d'intérieur. Veillez à préparer soigneusement le support. Il doit être sec, propre, solide, peu absorbant et lisse.

Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Lisser les supports rugueux à l'aide de mastic contenant du plâtre. Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les supports fortement absorbants. Il y a lieu de se conformer aux notices BFS n° 7 et n° 16.

Suivant la technique d'impression, le papier peut se poser avec un chevauchement de 10-15 mm ou, s'il est possible d'effectuer une coupe exacte des bordures, sans chevauchement.

## Support

Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Lisser les supports rugueux à l'aide de mastic contenant du plâtre. Pour les enduits lisses à base de plâtre, appliquer d'abord une couche de colle diluée. Appliquer une couche de fond sur les supports absorbants en utilisant un apprêt ne contenant pas de solvant.

## Encollage

L'encollage d'ERFURT-wallpaper DV dépend de la technique d'impression utilisée. Collez toujours les lés bien verticalement. Il est recommandé de procéder à l'encollage à l'abri de la lumière.

### Encollage bord à bord à joints vifs

Pour les impressions à bords découpés, l'encollage se fait bord à bord à joints vifs.

Encollage avec double découpe Quand les motifs chevauchent sur deux lés, couper les bords blancs jusqu'au motif quand le papier est sec. Puis positionnez les lés sur le mur en faisant correspondre les motifs dans la zone de chevauchement et éliminer les bulles d'air à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une spatule à maroufler. Pour obtenir une jointure plus nette, effectuer une double découpe, enlever les restes de papier et de colle et lisser à l'aide d'une roulette à tapisser.

Plier les surplus au niveau des plafonds, des plinthes, des fenêtres, etc. à l'aide d'une spatule en plastique et les couper à l'aide d'un cutter. Poser le revêtement mural sans chevauchement. **Enlevez immédiatement les taches de colle en utilisant un tissu doux légèrement humide.**

Les revêtements muraux ERFURT-wallpaper DV se distinguent par leur extrême résistance. Pour les environnements fortement sollicités tels que la gastronomie, les piscines ou les domaines de l'événementiel, nous vous recommandons de protéger les impressions en recouvrant nos papiers peints d'un vernis de qualité (p. ex. Capaplex de Caparol).

## Pose par la technique d'encollage mural

Pour coller, utiliser de la colle à intissé (p.ex. Metylan segura/Metylan NP Neuputzkleister dans un rapport de 1 à 10 = 1000 g dans 10 l d'eau) ou utiliser un produit similaire. La colle est appliquée uniformément sur le support et les bandes découpées sont posées à sec dans le lit de colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

## Pose à l'aide de l'encolleuse

ERFURT-wallpaper DV est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et posé sans détrempe préalable. Pour coller, utiliser de la colle à intissé (p.ex. Metylan segura/Metylan NP Neuputzkleister dans un rapport de 1 à 10 = 1000 g dans 10 l d'eau) ou utiliser un produit similaire. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

### Made in Germany

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal

Tél. : +49 202 61 10-0  
Fax : +49 202 61 10-89 451

E-mail : info@erfurt.com  
Internet : [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

Assistance :  
+49 202 61 10-375

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN