




Les avantages du produit




Exempt de PVC



Difficilement inflammable



Pour murs et plafonds



Peut être repeint plusieurs fois




Perméable à la vapeur d'eau




Mur : au moins 1 min ;
plafond : au moins 3 min




Pré-encollé ; activable à l'eau



Pontant les fissures



Faible consommation de peinture



Facilement décollable

Pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation des fonds. Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les supports fortement absorbants.



2. La couche de colle s'active lorsque le revêtement mural est passé dans un bain d'eau.



3. Coller les lés d'aplomb, bord à bord à joints vifs ou en effectuant une double découpe.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse à tapisser ou d'un rouleau en caoutchouc.



5. Enlever les excédents des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Dans les coins et sur les arêtes, ne pas effectuer de chevauchement. La séparation se fait exactement sur l'arête. Tapisser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Après le séchage, peindre à l'aide d'une peinture dispersion de qualité conforme à DIN EN 13300 ou avec de la laque acrylique.



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement à sec.



Description du produit

ERFURT-Variolvies AQUA 180

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières / fabrication

ERFURT-Variolvies AQUA 180 est un revêtement mural lisse et pré-pigmenté, fabriqué à base de fibres de cellulose et fibres textiles spéciales, dont le dos est revêtu d'une couche de colle homogène.

Données du produit

- N° de commande 1002901
- Dimensions des rouleaux : 25,00 m de longueur x 1,00 m de largeur
- Contenu du carton : 4 rouleaux
- Grammage : env. 180 g/m²

Propriétés du produit

- Pré-pigmenté
- Recouvre parfaitement le support grâce à sa pigmentation. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, une seule couche de peinture suffit
- Bon pouvoir couvrant
- Revêtement à la surface extrêmement lisse
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air en équivalence de diffusion de 0,02 m
- Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon DIN EN 13501-1 (difficilement inflammable)
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants dangereux pour la santé
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable et sert de pontage aux fissures
- Associé aux peintures appropriées, le produit est très résistant
- Facilement décollable une fois humidifié à l'eau et à l'aide d'un décolleur (en fonction du matériau du revêtement en question)
- Peut être repeint avec des peintures disponibles dans le commerce.

Application / pose

Support

Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.

Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation des fonds. Les supports très absorbants, friables ou poudreux doivent être traités par un fixateur.

Couche de colle

ERFURT-Variolvies AQUA 180 est recouvert d'une couche de colle homogène au dos.

Pour activer la colle, passer le matériau dans un bain d'eau froide. Le produit est adapté pour les systèmes de mouillage courants. Les meilleurs résultats de pose s'obtiennent avec des systèmes de mouillage équipés d'une brosse d'essorage permettant de racler directement l'excédent d'eau et d'éviter ainsi une humidification excessive.

Détrempe

ERFURT-Variolvies AQUA 180 peut se poser quasi-immédiatement. Il est recommandé de procéder à 1 minute de détrempe (pour activer la colle) avant la pose sur un mur et à 3 minutes de détrempe avant la pose sur un plafond.

Encollage

Coller ERFURT-Variolvies AQUA 180 d'aplomb.

Le collage bord à bord à joints vifs permet d'économiser du temps sur des grandes surfaces et garantit des jointures optimales. Il est nécessaire d'effectuer une double découpe pour des surfaces partielles, telles que les embrasures de portes ou de fenêtres.

Durant cette opération, veiller à ce que les lés soient toujours collés dans la même direction.

Éliminer les bulles d'air des lés à l'aide d'un rouleau de tapisserie (rouleau en caoutchouc) ou d'une spatule de tapissier. Plier les surplus au niveau des plafonds, des plinthes, des fenêtres, etc. à l'aide d'une spatule en plastique et les découper à l'aide d'un cutter.

Poser le revêtement mural sans chevauchement.

Séchage

Veiller à ce que la pièce soit aérée pour le séchage tout en évitant les courants d'air!

Couche de peinture

En fonction du niveau de sollicitation, il convient d'appliquer une ou deux couches d'une peinture dispersion résistante au frottement et au lavage répondant à la classe 3 de résistance au frottement à l'état mouillé selon la norme EN 13300.